FORKLİFT KULLANMA GÜVENLİK TALİMATI

1. Eğitilmemiş kişiler kesinlikle forklift kullanmamalıdır ve onaylı (MEB)operatör belgesi olmalıdır..
2. Yayaların bulunduğu yerlerde özellikle dikkatli olunmalıdır ve geçiş yolları işaretlenmelidir.
3. Gerek operatör gerekse yayaların trafik kurallarına uyması gereklidir ve hız sınırı konulmalıdır.
4. Genel kaide SAĞDAN GİT dir. Fakat özellikle tek yönlü yollarda, geçitlerde, makine aralarında ön kısım açıkça görülüyor ise orta yolu izlemek bazen daha emindir.
5. Kapılardan geçerken durulmalı korna çalınmalı ve yavaş geçilmelidir.
6. Eğer uygun bir şekilde korunmamışsa esnek boruların ve kabloların üzerinden geçilmemelidir
7. Fren yaparken dikkatli olunmalıdır. Yüklü halde ani ve sert fren yükün düşmesine veya forkliftin devrilmesine neden olabilir ve forkliftinizde yangın söndürme tüpü bulundurulmalısınız.
8. Mümkün olan her durumda forklift çatalları yerden 15 cm yukarıda ve arkaya hafifçe eğilmiş olarak sürülmelidir. Takla atma tehlikesine karşı çatallar gerekli olandan daha fazla yukarıda tutulmamalıdır.
9. Eğer yanınızda insan varsa herhangi bir yükü kaldırmayın. Önce kişiyi oradan uzaklaştırın.
10. Kaldırdığınız bir yükün altından geçmek isteyenleri durdurun ve yükünüz görüş yolunu kapatmamalıdır.
11. Eğer kaldırılması gereken yük uygun değilse derhal amirinize bildirin.

12. Operatör çok kısa bir sure için bile forklifti terk etse park freni çekilmeli ve çatalları aşağıya indirilmelidir
13. Islak ve yağlı ellerle kesinlikle forklift kullanmayın.
14. forklifttin çalıştırılması ve bakımlarında İSG tüzüğü ve talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
15. Operatör kabinlerinin etrafı sağlam demir boru korkuluklarla muhafaza altına alınacak. Geri manevralarda sesli ve ışıklı alarm tertibatı bulunacaktır.
16. Fork-Liftlerin dikiz aynaları bulunacaktır.
17. Kabinlerde operatör dışında kimse bulunmayacaktır. Liftte ve araç üzerinde insan taşınmayacaktır.
18. Fork-liftin geçiş yolları işaretlenecektir. Zorunluluk halleri hariç operatör bu yolların dışına çıkmayacaktır. Fork-lift için hız sınırlaması olacaktır.
19. Forklift çatallarını adam kaldırma platformu olarak kullanmayınız. Dönüş yaparken forklift geniş bir radyüs ile dönecek kadar direksiyona kumanda ediniz. Ani dönüş, durma ve kalkma yapmaktan kaçınınız

HER VARDİYA BAŞINDA FORKLİFTTE YAPILACAK KONTROLLER

1. Lastik basıncı kontrol edilir. Gerekirse şişirilir. Çünkü uygun basınçda olmayan tekerlekler yükün dengesini bozabilir.
2. El ve ayak frenlerinin etkili çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.Eğer Frenler iyi çalışmıyor ise forklift kullanılmamalı, gerekli bakım ve onarımı yaptırılmalıdır.
3. Korna, farlar, akaryakıt, su ve yağ kontrolü yapılamalıdır.
4. Akülü forkliftlerde akünün şarjı kontrol edilmelidir.
5. Kaldırma, eğme sistemlerinin çalışması hidrolik sisteminin aşırı yağ kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilmelidir. 3 aylık periyodik kontrolleri mutlaka yapılmalıdır.
6. Asansöründe kaynak ve bağlantı yerlerinde kırık ve çatlak varsa kullanmayınız. tilt(kaldırma) yağ kaçırıyorsa kullanmayınız. Asansör ve zincirler kontrol edilip yağlanmalıdır.
7. Yangın tüpünün basıncını kontrol ediniz.

Bu belgenin bir nüshasını okuyup, yukarıda belirtilmiş olan Genel Kurallar ve kendi

birimim ile ilgili kurallara muhakkak suretle riayet ederek çalışacağımı, serbest irade ve arzum ile kabul ve beyan ederim.

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.

TEBLİĞ EDEN		TEBELLÜĞ EDEN	
ADI SOYADI		ADI SOYADI	
TARİH		TARİH	
İMZA		İMZA	